

# 小型蒸箱(電力式)



## 控制面板說明

(電壓僅供參考，以實體機電壓為主)



## 安裝條件

1. 現場要有符合機器的電壓: 1Φ220V(白、紅、黑為電源線；綠為接地線)- 接地線一定要接，否則機器將無法正常使用。
2. 要有一個提供蒸箱專用的水龍頭，請在安裝接上蒸箱附水箱前，需先排放水龍頭水源 2-3 分鐘後，方可裝接鎖緊、以利自動加水使用。
3. 確認水源管線(水源請打開)、排水管(排水閥要關閉)，都確實銜接完成後，便可以開始使用。
4. 切記:不可使用不潔淨的水源，容易產生水垢讓機器壞掉。

## 操作說明

1. 請確認內部水箱水量是否有完全淹過電熱管、側邊水箱的水位高度是否正常(藍色為正常、紅色為過高或過低)、若水量不足會導致電熱管燒壞。
2. 關上蒸箱門(請確實緊閉上下把手)
3. 設定蒸箱：一開始送電會顯示 OFF，按下電源開關後，PV 視窗(櫃內的溫度)畫面會呈現閃爍為**待機狀態**。
4. 待閃爍畫面停止後，便可以開始設定所**需要的溫度與時間**。
5. 按一下啟動開關，機器便開始蒸煮運作。
6. 當設定的蒸煮時間到達，蜂鳴器會發出警報聲提醒，所有蒸煮動作會停止，此時代表食材已蒸煮完成，蒸煮完成後，請關閉電源開關
7. 等待 3 分後就可以打開蒸櫃的門 (請小心使用避免燙傷)。
8. 完成
9. 注意 1:水位不正常時,水位異常蜂鳴器會發出聲響警示；水位太低時，蒸箱會自動斷電而無法使用。
- 9-1. 請務必每次在使用前，都要確認蒸箱內部正下方水箱的水有完全淹過電熱管，以免因水源不足造成燒壞，亦確認旁邊水箱上的水位標示有足夠(水位應該在藍色處)

## 重要備註

1. 設定時間內有達到設定溫度，便自動停止加熱；時間內溫度未達，便自動打開加熱。
2. 當機器缺水時,機器會自動斷電而無法使用。
3. 建議每天使用完,將蘇打粉倒入仍在沸騰的水箱裡蒸煮 5-10 分鐘，再打開排水閥將髒水排出做保養清潔。
4. 清洗機體及內部：清理機體時，請用濕布輕輕擦拭即可；避免直接潑水清理，以免破壞電器絕緣。 ※如反射板有看起來像鏽點附著在上面，這並非反射板生鏽而是水中的雜質或食物的殘渣

重要提醒:請勿使用地下水或不潔淨未過濾的水源，以免造成機器損壞，廠商恕不負責

## 重要備註

- 1.機器每天使用完，需將把水槽裡的水排出，下方有條排水管凡而轉開即可排水，使用時再加新水。
- 2.清洗機體及內部：清理機體時，請用濕布輕輕擦拭即可；避免直接潑水清理，以免破壞電器絕緣。

- 3.如反射板有看起來像鏽點附著在上面，這並非反射板生鏽而是水中的雜質或食物的殘渣
- 4.蒸煮過程中，蒸箱水箱蓋板會因為沸騰的水產生些微碰撞聲音，此屬正常。
- 5.建議每天使用完,將檸檬酸或蘇打粉倒入仍在沸騰的水箱裡蒸煮 5-10 分鐘，再打開排水閥將髒水排出做保養清潔，可反覆加入清水 1-2 次避免再將水排掉以免殘留清洗粉的味道。
- 6.重要提醒:請勿使用地下水或不潔淨未過濾的水源，以免造成機器損壞，廠商恕不負責

## 蒸箱煮水器保養說明如下

保養維護可延長機器使用壽命。

每天收工時，請將蒸箱內汙水排放掉。

用清水將蒸箱內，汙垢沖洗清潔，下一次使用前再注入乾淨水備用，如遇水質不好，石灰質重時，請至少一至二星期，在收工時，煮水器內倒入 500 公克的檸檬酸粉，用小火煮 30 分鐘以上，關火浸泡至第二天使用前再將水放掉，內部上下用清水沖洗，再注入乾淨水備用。

PS:檸檬酸浸泡時間越長越好。

重要提醒:請勿使用地下水或不潔淨未過濾的水源，以免造成機器損壞，廠商恕不負責

## 使用注意事項

- 1.使用機器前，請詳閱相關說明。
- 2.請將蒸箱放置於容易排水、通風良好之處。
- 3.蒸箱後方、高溫排煙處要與牆壁保持 30 公分以上的距離
- 4.將蒸箱調整腳調整好一致平行。
- 5.勿在頂部放置物品，在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障。
- 6.小心開關門，勿用力關門，以免門變形造成損壞。
- 7.機器使用過程中或使用完畢後，請勿摸觸其發熱部位，因為機內很熱會燙傷。
- 8.使用單一插座，勿使用延長線，請勿與其他家電用品共同使用同一插座，以保安全。
- 9.機器請務必保持乾燥，潮溼會造成機器跳電損壞而無法正常使用機器，因潮濕或人為使用不當造成機器損壞，保固內派修皆需收取維修費。
- 10.為了避免觸電，請勿將機器的任何部位(電線、電源插頭等)浸入水中或其他液體。
- 11.若有孩童在旁，需加倍小心使用機器，切勿讓孩童單獨使用。
- 12.若機器出現問題，請勿自行維修，請與廠商聯繫，避免人為操作不當引起火災或傷害。
- 13.請勿將機器用於說明書上未標明的用途上。
- 14.避免將帶水的器具放入機器內又不經常通電，這樣容易導致機器內的各電器元件及金屬表面受潮氧化，縮短機器的使用壽命
- 15.器皿材質必需是不銹鋼或玻璃等耐高溫材質，請勿使用不耐熱器皿或塑膠製品、美耐皿，以免導致融化造成機器損壞或環境危險。

**重要提醒**

1. 為了避免蒸煮完成後，蒸箱水氣跑到控制面板造成損壞，請務必將蒸箱門完全打開；若未完全打開蒸箱水氣會容易跑到控制面板造成面板壞掉。



## 設置連續內存組

蒸箱記憶功能允許連續自動執行多個記憶設置。請注意，內存組必須是連續的，並且內存組將按升序運行。例如：內存組 2，會在內存組 1 完成後運行；只有在 1 和 2 完成後，內存組 3 才能運行。

要設置內存組的連續執行，說明如下：

1. 按照步驟 3-8 內存設置步驟，依次設置內存組。
2. 選擇第一個所需的內存設置 (1-36)。
3. 如果數字後面出現一個點（“.”），表示後續內存會在當前內存之後執行。長按 **START/STOP** 按鈕 3 秒將打開/關閉此功能。
4. 選擇第一個所需的內存，並檢查點是否顯示後，按 **SET/OPERATE** 按鈕開始蒸製過程。
5. 到達第一個內存組時間後，將自動執行連續內存組。（請注意內存組需要是連續的，並且會按升序執行）。
6. 當最後一個記憶組達到其設定時間後，機器將停止並發出警報。
7. 按電源按鈕關閉設備。
8. 開門時請記得小心，以免燙傷