

GE-228B 雙蒸氣機 排水排氣說明

1. 晚上打烊直接關機即可，不用開洩壓閥來排氣。
2. 早上開機前，打開洩壓閥排水，因為隔一晚溫度降下來了，所以不會排熱氣，只會排水。
3. 排完水，關洩壓閥，開機
4. 不需要每天開機之前排水，用量少時(每天使用少於 1 小時)，2~3 天再執行開氣閥排水就好。
5. 排氣/排水的目的，只是不要讓裡面的高溫水用久了變水垢。