

## GE-228B

### ◎蒸氣面板(A)功能設定與操作◎

#### 1. 按鍵說明：

Ⓜ 電源鍵：按一下嗶一聲燈亮即開機；關機則按三秒嗶嗶二聲燈滅，螢幕無顯示，但電源鍵每3秒閃爍一次(待機)。

Ⓜ 蒸氣鍵：按一下燈亮嗶一聲即出蒸氣，再按一下燈滅嗶一聲即停止出蒸氣。

SET OK 設定確認鍵：設定加溫模式按此鍵才會記憶，30秒內未按則不會記憶。

🔒 安全鎖：只針對模組有效，不管制冷水出水。

❄️ 冷水鍵：按一下燈亮嗶一聲即出水，再按一下燈滅嗶一聲即停止出水。

🌡️：查詢壓力缸內之溫度。

⬆️/⬆️ 設定增減：每按一次增/減1，按住則為快速增/減數字，放開即停止。

1 2 3 4：預定加熱溫度/加熱時間模式。

#### 蒸氣功能操作銘牌



1：出廠值 50°C 蒸氣加熱溫度。

2：出廠值 60°C 蒸氣加熱溫度。

3：出廠值 80°C 蒸氣加熱溫度。

4：出廠值 90°C 蒸氣加熱溫度。

#### 2. 如何設定預定加熱溫度/加熱時間模式：

2-1 選擇要設定的模式，按 1 按鍵燈亮後，再按 SET OK 鍵3秒嗶嗶二聲燈亮即進入設定，顯示目前的模組及設定溫度(P1 50)，此時按⬆️/⬆️可設定溫度，再按一下 1 可設定分，再按一下 1 可設定秒，設定完成後按 SET OK 鍵3秒嗶嗶二聲燈滅即可儲存設定值，並跳出設定狀態。有設定加熱時間的模組，螢幕會顯示預約時間；未設定加熱時間 (00:00) 的模組，則螢幕無顯示預約時間。

2-2 1 2 3 4 模式同 2-1 方式。設定完成後按數位鍵，會顯示該模組的設定值。

2-3 若設定過程中閒置 10 秒，則不會儲存且跳出設定狀態。

#### 3. 蒸氣加熱的操作：

3-1 將裝有欲加溫飲品的容器置於蒸氣管下方，蒸氣口須浸入飲品，選擇預定加熱溫度/加熱時間模式，按 Ⓜ 鍵，旋開蒸氣調節旋鈕調整蒸氣量大小，螢幕閃爍 出蒸氣中 蒸氣管加溫至預設的溫度即停止出蒸氣；加溫中欲停止蒸氣加熱時，按 Ⓜ 鍵即停止。蒸氣加熱操作結束時，請關閉蒸氣調節旋鈕。

3-2 蒸氣加溫如已到預設溫度，但預設時間未到，其加溫的飲品每下降 2°C 即再出蒸氣加溫以維持溫度至預設時間止。

3-3 蒸氣加溫如已到預設(或保護)時間，但預設溫度未到，即停止蒸氣加溫。

#### 4. 安全鎖的設定與操作：

4-1 設定安全鎖功能開啟時，按 🔒 鍵3秒鐘嗶嗶二聲 🔒 燈亮，螢幕 🔒 顯示；取消安全鎖時，按 🔒 鍵3秒鐘嗶嗶二聲 🔒 燈滅，螢幕則無顯示鎖定的圖示。

4-2 已設定安全鎖時，欲使用蒸氣加熱，須先按 🔒 鍵螢幕 🔒 消失，再按 Ⓜ 鍵，則啟動蒸氣功能進行加熱，停止蒸氣加熱時，按 Ⓜ 鍵即停止。

4-3 已設定安全鎖時，按 🔒 按鍵，5秒內未按 Ⓜ 鍵即自動恢復鎖定狀態。

5. 熱水缸加熱時，會在螢幕熱水缸溫度顯示 LO 及右下方顯示 ❄️，加熱完成則顯示 HI 而 ❄️ 消失。當機器進行補水時，螢幕會顯示 4，進水完成即 4 消失。

## ◎蒸氣面板(B)功能設定與操作◎

### 1. 按鍵說明：

- 🔒 安全鎖：已設定安全鎖時，欲使用蒸氣加熱，須先按此鍵。
- SET OK 設定確認鍵：設定加溫模式按此鍵才會記憶，10秒內未按則不會記憶。
- 🌀 蒸氣鍵：按一下燈亮即出蒸氣，再按一下燈滅即停止出蒸氣。
- ① ② ③：為預定加熱溫度模式；若進入設定時，  
①為增加溫度，③為降低溫度。

## 蒸氣功能操作銘牌



### 2. 動作說明：

#### 2-1 如何設定預定加熱溫度模式：

- 2-1-1 選擇要設定的模式，按 ① 按鍵燈亮後，再按 SET OK 鍵按 3 秒嗶嗶二聲 SET OK 燈亮即進入設定，顯示目前的模組及設定溫度(P1 50)，此時按 ① (+)/ ③ (-) 可設定溫度，設定完成後按 SET OK 鍵 3 秒嗶嗶二聲 SET OK 燈滅即可儲存設定值，並跳出設定狀態。
- 2-1-2 ② ③ 模式同 1-1 方式。設定完成後按數字鍵，會顯示該模組的設定值。
- 2-1-3 若設定過程中閒置 10 秒，則不會儲存且跳出設定狀態。

#### 2-2 蒸氣加熱的操作：

選擇預定加熱溫度模式(① ② ③ 按鍵)，按 🌀 鍵，螢幕 3 個 T 型符號滾動即旋開蒸氣旋鈕調整蒸氣大小，當蒸氣加溫至預設的溫度即停止出蒸氣；加溫中欲停止蒸氣加熱時，按 🌀 鍵即停止。

#### 2-3 安全鎖的設定與操作：

- 2-3-1 設定安全鎖功能開啟時，按 🔒 鍵 3 秒鐘嗶嗶二聲 🔒 燈亮；取消安全鎖時，按 🔒 鍵 3 秒鐘嗶嗶二聲 🔒 燈滅。
- 2-3-2 已設定安全鎖時，欲使用蒸氣加熱，須先按 🔒 鍵再按 🌀 鍵，則啟動蒸氣功能進行加熱，停止蒸氣加熱時，按 🌀 鍵即停止。
- 2-3-3 已設定安全鎖時，按 🔒 按鍵，5 秒內未按 🌀 鍵即自動恢復鎖定狀態。