

Indigo™ 製冰機 - 螢幕選項說明


⏻ 電源開關 ON/OFF

👉 進入清洗功能

📄 進入選項螢幕 (主選項)

☑ 確認選項/子目錄選擇

操作選擇按鈕



選項鍵



ON/OFF 鍵



清洗鍵



計時器啓動

啓始螢幕

當警報發生

Alerts 警報

當訊息產生

Messages 訊息

清洗功能

AuCS 自動清洗功能

選項螢幕

設備資訊

設定

節能模式

原廠預設值

維修

結束



密碼輸入 (選擇性)

原廠設定值 結束

回到啓始螢幕

90/70 產冰量
- 24小時產冰量 0360 lb/24hrs (例)
- 結束

型號
- 機器型號 ID0453W-261 (例)
- 結束

冷凝器序號
- 製冰機序號 110975128 (例)
- 結束

保固期
- 冷凝器序號 012345678 (例)
- 結束

安裝日期
- 安裝日期 09/06/2011 (例)
- 結束

製造日期
- 製造日期 11 03 11 (例)
- 結束

主軟體版本
- 主軟體版本
- REV 4.008 (例)
- 結束

顯示軟體版本
- 顯示軟體版本
- REV 4.02 (例)
- 結束

結束

語言
- 英文
- 法文
- 西班牙文
- 葡萄牙文
- 德文
- 意大利
- 瑞典語
- 芬蘭
- 已連接電腦
- 已連接電腦
- 終止
- 中國
- 韓國
- 結束

時間/日期
- 月/日/年
- 時間
- 結束
- 儲存更改? 否/是

時間設定
- 月/日/年
- 日/月/年
- 12小時
- 24小時
- 結束

單位
- C 度
- F 華氏
- 公斤
- Lbs
- 加倫
- 公升
- 結束

冰塊透明度
- 高透明度冰塊開啓
- 高透明度冰塊關閉
- 結束

LCD 亮度
- □, □□□, □□□□□, □□□□□□□
- 結束

密碼啓用
- 輸入密碼
- 結束

編輯密碼
- 編輯密碼
- 結束

清洗提醒
- 提醒開啓
- 提醒關閉
- 設定間隔
- 結束

自動清洗系統運作時間
- 自動清洗系統開啓
- 自動清洗系統關閉
- 設定間隔
- 結束

空氣清潔網
- 自動
- 關閉
- 設定間隔
- 結束

水清潔器
- 水清潔器類型- 無
- AR-10000
- AR-20000
- AR-40000
- 結束

- 自動
- 關閉
- 設定間隔
- 半個月
- 1個月
- 2個月
- 3個月
- 4個月
- 5個月
- 6個月
- 結束

亮度
- 結束
- 離子清潔器更換提醒 - 是
- 否
- 結束

冰桶感應器 - 無
- 冰桶
- 冰箱
- 結束

USB 設定
- U盤
- 下載軟體
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 下載確認
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 導出全部
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 導出設定
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 結束

結束

製冰程式 - 時間程式
- 設定儲水箱水量
- 設定用水量
- 設定
- 結束

省水模式
- 省水開啓
- 省水關閉
- 結束

統計數據
- 冰塊使用
- 天
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
- 結束
- 天
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
- 結束

- 飲用水
- 天
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
- 結束

- 能源消耗
- 天
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
- 結束

結束

資料記載 - 當天日期12152011- 最長製冰時間運轉總時
- 最長製冰時間運轉總時
- 最短除霜時間運轉總時
- 最長除霜時間運轉總時
- 最大溫差T3T4
- 溫度差異
- T3
- T4
- 運轉時間
- 製冰
- 循環週期
- 飲用水
- 清潔循環
- 結束

- 前一天日期12142011
- 前兩天日期12132011
- 前三天日期12122011
- 前四天日期12112011
- 前五天日期12102011
- 使用壽命
- 安裝
- 控制板更換日
- 控制板DOM
- 運轉時間
- 循環週期
- 飲用水
- 清潔循環
- 結束

實際時間資料
- 時間與溫度
- 機器 On / Off 狀態
- 目前時間
- T1 x x C
- T2 x x C
- T3 x x C
- T4 x x C
- 溫差 T3 T4 x x C
- 100 hz x x x
- 120 hz x x x
- 結束

- 輸入
- 機器 On/Off 狀態
- 隔水板 1 (開啓或關閉)
- 隔水板 2 (開啓或關閉)
- 低壓開關 (開啓或關閉)
- 高壓開關 (開啓或關閉)
- 儲冰量 低位 (開啓或關閉)
- 儲冰量 中位 (開啓或關閉)
- 儲冰量 高位 (開啓或關閉)
- 冰塊感應 (是/否)
- 低水位 (是/否)
- 高水位 (是/否)
- 結束

- 輸出
- 機器 On/Off 狀態
- 吸水機 停機/開機
- 熱氣閥1 停機/開機
- 熱氣閥2 停機/開機
- 空壓機 停機/開機
- 進水閥 停機/開機
- 排水閥 停機/開機
- 壓縮機控制 停機/開機
- 自動清洗 停機/開機
- 離子清洗 停機/開機
- 結束

- 結束
診斷 - 控制板
- 自我檢查
- 啓動繼電器
- 結束

- 溫度感應器
- T1 x x C
- T2 x x C
- T3 x x C
- T4 x x C
- 結束

- 輸入
- 隔水板 1 (開啓或關閉)
- 隔水板 2 (開啓或關閉)
- 低壓開關 (開啓或關閉)
- 高壓開關 (開啓或關閉)
- 儲冰量 低位 (開啓或關閉)
- 儲冰量 中位 (開啓或關閉)
- 儲冰量 高位 (開啓或關閉)
- 冰塊感應 (是/否)
- 低水位 (是/否)
- 高水位 (是/否)
- 結束

手動除霜
- 除霜開始
- 結束

更換控制板
- 手動設定
- 控制板
- 輸入型號
- 輸入序號
- 冷凝器序列號
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕

- USB 設定
- 結束
- U盤
- 下載軟體
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 下載確認
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 導出全部
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 導出設定
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 結束

USB 設定
- 結束
- U盤
- 下載軟體
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 下載確認
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 導出全部
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 導出設定
- 插入U盤
- 按下檢查按鈕
- 結束

故障日誌
- 結束
- 檢視故障日誌 - xxxxxxxxxxxx
- 清除故障日誌
- 結束

結束