

操作手冊 XF023



<http://www.jeoushun.com/>
服務電話: 0800-225222
服務電話: 0925-225222



產品規格說明	
烤盤規格	4 46x33 cm
尺寸規格	60.0x65.1x50.9 cm
電力規格	230V, 1N, 60Hz, 3kW
最高溫度	260°C
重量規格	22 KG

手動控制旋鈕：

LineMiss 對流烤箱可依據不同的烘烤需求，對各種不同變化的產品手動操控設定，可於烘烤前或烘烤過程中以灑水器噴水再放入烤箱中烘烤。

旋鈕說明 (由左至右)：



1. 時間旋鈕鍵：設定烘烤時間
2. 溫度旋鈕鍵：設定烘烤溫度
3. LED 指示燈：燈亮即加熱中，燈熄即到達設定溫度

清潔

注意：進行清潔或保養前，請確認插頭已拔除，待烤箱冷卻後再進行。

1. 第一次使用 第一次使用烤箱前，請用中性的清潔劑與熱水清洗金屬表面，再以濕抹布 擦拭乾淨。切勿以酸性或具腐蝕性的洗劑清洗烤箱內部。

烤箱內淨空，設定加熱至 200°C 並運轉 30 分鐘，以避免首次加熱所產生的 異味。

2. 清潔烤箱內部 每次使用烤箱後，請用**原廠 UNOX DB-1015A0 烤箱清潔劑**清潔烤箱內部。

切勿以任何酸性、具腐蝕性或含氯的洗劑(如次氯酸鈉、鹽酸等)清洗不銹鋼表面，即使是稀釋過的仍不適用。

3. 清潔烤箱外部 切勿以水柱噴洗烤箱外部；請以濕抹布擦拭。

- ※ 4. **每日於打烊時必須確實使用烤箱清潔劑清洗油垢，以避免油汙堆積而造成機器故障**

故障排除

故障情形	故障原因	故障排除方法
烤箱無法運轉	烤箱無電壓	檢查插頭是否鬆脫 總開關是否開啟
	自動調溫器故障	更換自動調溫器
	主電力 IC 板的保險絲故障	更換保險絲
設定時間但烤箱沒運轉	箱門開啟或沒關好	關好箱門
	箱門微開關故障/損壞	請工程人員維修
烤箱內部的燈沒亮	燈泡燒壞	更換燈泡
	燈泡鬆脫	將燈泡轉緊
烤得不均勻	風扇未循環翻轉	請工程人員維修
	其中一個風扇無作用(指多於一個馬達的烤箱)	請工程人員維修
	加熱元件故障	請工程人員維修