

製冰機簡易故障排除-KM61~151 系列



*當機器發出警報嗶嗶聲時

- | | |
|-------------------------|------------|
| 【三秒嗶一聲】 冰盤溫度、進水溫度過高 | →復歸同時並濾心 |
| 【三秒嗶二聲】 除霜時間過導致進水不足 | →復歸同時並濾心 |
| 【三秒嗶三聲】 製冰時間過長導致進水不足結大冰 | →復歸並更換濾心 |
| 【三秒嗶六聲】 電壓低於 92 伏特 | →電壓正常後自動復歸 |
| 【三秒嗶七聲】 電壓高於 147 伏特 | →電壓正常後自動復歸 |

若復歸後不久仍再度發出警報嗶嗶聲，表示零組件或系統異常，請電聯

*如何復歸

1. 面對製冰機正面下方有塊黑色蓋板，將鑰匙插入上緣左右兩側小洞。



2. 將鑰匙往上提，並拉開下蓋板。



3. 將電源開關切至”ICE”（警報器聲響了才能復歸）



4. 黑色塑膠材質的控制面板兩側凸出之扣耳，用手指向中間按壓並往身體方向拉開(可一次開一邊)



5. 將控制盒拉出，右上角有兩個黑色按鍵，請按下右側的復歸用按鍵。



6. 警報器復歸後停止聲響，依相反流程復原各部位，並檢視進排水及濾網等等是否清潔及正常。

***注意事項**

1. 請每月清洗濾網一次。
2. 每月清洗儲冰槽與通排水一次。