



製冰機簡易故障排除-KMD 系列

* 當機器發出警報嗶嗶聲時

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 【三秒嗶一聲】 冰盤溫度過導致進水不足 | →復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶二聲】 除霜時間過導致進水不足 | →復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶三聲】 製冰時間過長導致進水不足結大冰 | →復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶六聲】 電壓低於 90 伏特 | →電壓正常後自動復歸 |
| 【三秒嗶七聲】 電壓高於 147 伏特 | →電壓正常後自動復歸 |

若復歸後不久仍再度發出警報嗶嗶聲，表示零組件或系統異常，請電聯

* 如何復歸

1. 將機台正面板由下往上拆卸，右上方有一個控制盒



2. 拆下固定螺絲，向左方取出控制盒蓋，內有電子板



3. 進行復歸前請確認開關處[ICE]的狀態，且聽到嗶嗶叫聲
4. 電子板右下方有兩個突出的黑色按鍵(黃色圈圈處)，按一次下方按鍵即完成復歸動作



*製冰機內開關說明

【ICE】 機台正處於正常製冰狀態

【OFF】 機台處於停機狀態

【SERVICE】 為專業技術工程師測試機台使用

【CRICULATE】 為專業技術工程師測試機台使用

*排水不良可能造成的問題與改進方法

儲冰槽內積水會造成冰塊泡水溶得很快，或者儲冰槽底部滲水等等情況均為排水不良所引起，若有以上情況發生先將冰塊清出，以鐵絲往儲冰槽正下方的排水孔疏通阻塞物，再注入清水將儲冰槽清理乾淨，測試排水是否順暢。